

CAYIN Signage Player 安装教学—Samsung TV

1. 安装档案位置与准备

① 下载文件：

请于锐应官网下载安装档案。


② 文件夹内容说明：

userwidget\

├── CayinSignagePlayer.tmg

└── widget.license

请将 **CayinSignagePlayer.tmg** 与 **widget.license** 这两个档案完整保留于 **userwidget** 文件夹中。



③ 更新说明：

若为版本更新，只需将新的 **userwidget** 文件夹覆盖原本的文件夹即可。

2. Samsung TV 设定


① 设定播放来源：

进入电视设定页面，依以下路径操作：

设定 > 所有设定 > 系统 > 播放透过 > 自定义应用程序


Settings > All Settings > System > Play via > Custom App

请将「播放透过」设定为「自定义应用程序」。



② 应用程序设定：

在 Apps 页面输入 12345 > 确认 Developer mode : Off 、 Local mode : Off




3. USB 安装 App

① 插入 USB 装置：

将含有 userwidget 文件夹的 USB 随身碟插入电视的 USB 插槽。


② 自动安装：

电视会自动侦测 userwidget 并开始安装应用程序。



4. 安装完成后确认项目

- ① App 是否成功出现在电视主画面。



- ② 是否可顺利进入应用程序并显示画面。



- ③ 确认版本与功能是否为最新。